

*acqua*<sup>TM</sup>

EVOLUTION



**MANUALE D'ISTRUZIONI**

## CONTENUTO DEL KIT AGUA™ EVOLUTION



- 2 Batterie (f)
- 2 Atomizzatori (e)
- 2 Drip Tip (d)
- 1 Caricabatterie da muro (c)
- 1 Caricabatterie usb (b)
- Scatola (a)

## SPECIFICHE

Modello atomizzatore: CE4

Durata di un atomizzatore pieno (1,6ml): 400 tiri circa

Tipo di batteria: Li-Ion 3,7 V - 650 mAh con controllo di carica

Durata della batteria: 900 tiri circa

Tempo di ricarica batteria: 2 ore

Dimensioni: Lunghezza 129 mm - Diametro 14 mm

Peso sigaretta: 37 gr

## AGUA™ EVOLUTION

È il modello di punta della gamma Agua™.

La performance si unisce all'eleganza in un oggetto altamente tecnologico: un'ottima autonomia della batteria (fino a 900 aspirazioni), infatti è garantita dall'elegante e capiente serbatoio trasparente (da 1,6 ml e 400 aspirazioni), che ingloba al suo interno l'atomizzatore. Evolution si caratterizza, inoltre, per l'esaltazione dell'aroma scelto. Questo perché il liquido evapora ad un elevato livello di calore e densità, grazie al sistema di vaporizzazione all'avanguardia. Aroma intenso, alte prestazioni, design al top. In una parola: Evolution.

## COMPONENTI SIGARETTA ELETTRONICA AGUA™ EVOLUTION

### BATTERIA 650 mAh

La batteria dispone di una struttura integrata che consiste in un guscio di acciaio, una batteria a ioni di litio da 3,7V a 650 mAh, circuiti controllati da un microprocessore e un indicatore luminoso di modalità operativa sotto il pulsante. La batteria ha la possibilità di essere spenta e accesa cliccando il pulsante 3 volte. Per ricaricare la batteria basterà avvitare al caricabatterie USB. Il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore.

### ATOMIZZATORE

Dispone di un contenitore di plastica trasparente, resistente ad alte temperature di calore, una resistenza interna in puro titanio, uno stoppino che trasporta il liquido alla resistenza e una camera di vaporizzazione.

### DRIP TIP

Comodo e funzionale. La sua struttura anatomica ne permette un ideale adattamento alle labbra.

## USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA AGUA™ EVOLUTION

### CARICARE LA BATTERIA

Quando la luce sul dorso della batteria inizia a lampeggiare significa che bisogna ricaricare la batteria.

**Ricaricare con la presa usb:** avvitare la batteria al caricabatteria usb e collegarla a qualsiasi connettore usb. La luce sul dorso della batteria lampeggerà e il led sul caricabatteria usb diventerà rosso.

**Ricaricare con presa da muro:** avvitare la batteria al caricabatteria usb e collegarlo al caricabatteria da muro. La luce sul dorso della batteria lampeggerà e il led sul caricabatteria usb diventerà rosso.

### CARICARE L'ATOMIZZATORE

Per ricaricare l'atomizzatore con il liquido svitare il bocchino all'estremità superiore e tenendo saldo l'anello di metallo inclinare l'atomizzatore di circa 30° e riempirlo con il liquido lungo i lati (non al centro sul foro) fino a quando raggiunge il limite massimo di riempimento stampato all'esterno. Riporre l'atomizzatore in posizione verticale e riavviare il bocchino di plastica. Capovolgere 5-6 volte l'atomizzatore in modo che la fibra si impregni. Attendere 5-10 minuti prima del primo utilizzo.

Non tenere mai l'atomizzatore avvitato alla batteria durante la fase di ricarica del liquido.

### INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

È necessario avvitare la batteria (f) all'atomizzatore (e) e seguentemente al drip tip (d).

### MODALITÀ OPERATIVA

La sigaretta si attiva premendo tre volte il pulsante sulla batteria, verrà confermata l'accensione da 3 lampeggi del tasto stesso. Tenere premuto il pulsante durante l'aspirazione. Al rilascio del pulsante il processo di vaporizzazione cesserà e la modalità passerà automaticamente in standby. L'angolo d'impiego consigliato è di 30° e posizione orizzontale. Un angolo non corretto potrebbe provocare la fuoriuscita del liquido e causare quindi irritazioni alle mucose orali. Dopo l'utilizzo spegnere la sigaretta premendo altre 3 volte il pulsante che confermerà l'azione con 3 lampeggi.

## INFORMAZIONI SICUREZZA E NORME GENERICHE

Per un uso sicuro ed efficace della sigaretta elettronica si consiglia di prestare attenzione alle seguenti istruzioni. Il manuale è consultabile e scaricabile da [www.aguacigarette.com](http://www.aguacigarette.com)

### COMPONENTI DELLA SIGARETTA ELETTRONICA

La sigaretta elettronica è composta esclusivamente con materiali marchiati Agua. Si consiglia l'utilizzo solo di questi in quanto altri prodotti non specificati potrebbero riportare malfunzionamenti e annullamento della garanzia.

### AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

- Le sigarette elettroniche vengono distribuite con la batteria precaricata. Attendere l'esaurimento della carica (l'indicatore luminoso lampeggia) prima di ricaricare.
- Dopo aver correttamente impostato la sigaretta elettronica, mantenerla per almeno 10 minuti in posizione verticale (filtro verso l'altro), prima di cominciare l'utilizzo.
- Assicurarsi che il serbatoio sia sempre carico altrimenti ne verrebbe provocata l'immediata rottura e annullamento della garanzia.

### AVVERTENZE MENTRE SI GUIDA

Restare attenti e concentrati alla guida. Si sconsiglia l'utilizzo della sigaretta elettronica mentre si guida al fine di evitare incidenti.

### AVVERTENZE SUL PRODOTTO E COMPONENTI

- Prima e dopo l'uso assicurarsi che il dispositivo sia pulito e in ordine per garantire la sua durata nel tempo.
- Evitare che sostanze estranee entrino nel drip tip e nell'atomizzatore.
- Evitare l'esposizione della sigaretta ad alte/basse temperature, evitare quindi fonti di calore ed ambienti umidi o surriscaldati.
- Utilizzare solo accessori e liquidi Agua.
- Non utilizzare se affetti da patologie dell'apparato respiratorio o apparato cardiocircolatorio.
- Non utilizzare in caso di gravidanza o allattamento.
- Non ingerire parti di sigaretta o accessori.
- Non cercare di aprire o manomettere parti delle sigaretta e accessori.
- La sigaretta non necessita di nessuna fiamma per accendersi.
- In caso di deformazioni o anomalie del dispositivo contattare Agua - [www.aguacigarette.com](http://www.aguacigarette.com).
- Allo scopo di prevenire un uso troppo frequente del dispositivo la luce all'estremità della batteria lampeggerà per 10 secondi se l'inalazione avviene più di 15 volte in un minuto, procedere sempre con un aspirazione simile alla frequenza con cui fumate una sigaretta normale.
- Non portare la batteria a contatto con acqua o altri liquidi.
- Tenere la sigaretta elettronica e tutti i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Vietata la vendita e l'uso ai minori di 18 anni.
- Smaltire i componenti del dispositivo presso i punti di raccolta dedicati.
- Non disperdere nell'ambiente.

## AVVERTENZE PER IL TRASPORTO

Non tenere la sigaretta elettronica in tasca onde evitare che il dispositivo si attivi inaspettatamente, riportando conseguenze dannose.

## GARANZIA

In caso di difetto di conformità del prodotto contenuto nella confezione il consumatore gode delle garanzie previste dalla PARTE IV, TITOLO III CAPO I, del DLGS 6 settembre 2005 n°206.

Per usufruire della garanzia si prega di conservare una copia della fattura di pagamento.

## CERTIFICAZIONI

Tutti i nostri prodotti rispettano le normative vigenti in materia di certificazioni e analisi di laboratorio.



supporto@[aguacigarette.com](mailto:supporto@aguacigarette.com)

[www.aguacigarette.com](http://www.aguacigarette.com)